# トースト

【材料•1枚分】

食パン…1枚 バター…適宜

### -【つくり方】

- ①プレートのうえに食パンをのせ、片面を強火で焼きます。
- ②食パンを裏返しもう片面を強火で焼きます。
- ③お好みで、バターを塗ります。
- (注)食パンの厚さが3cmを超えると焦げやすくなり、2cm未満では焼き 色が付きにくくなります。



表面 強火 1分30秒~2分30秒 裏面 強火 30秒~1分30秒





ARA 【つくり方】

- ① 食パンをプレートにのせ先に裏面を強火で1分30秒~2分 熔きます。
- ② ① の食パンを取り出しもう片面にピザ用ソースを塗り、お好みの具(サラミやピーマンなど)をのせてピザ用チーズをかけます。
- 3 ②で具をのせた側を表面にして食パンをプレートにのせ、 強火で2分~3分焼きます。

Rinnai<sub>®</sub>

RCP-60M

Rinnai<sub>®</sub>

片面焼 クッキングプレート



リンナイ製片面焼グリル専用です。

(ただし、99年以前製の製品には使用できません。)



CP-21758×02(00)(K)

### ●安全上のご注意

### 必ずお守りください。

### **八警告**

◆グリルを続けて使用する場合は、そのつどたまった脂などを取り除く、 また、使用後も必ず掃除をする

たまった脂が過熱されて発火し、グリル排気口より炎が出ることがあり ます。なおグリル皿には何もいれないでください。



## **注意**

◆クッキングプレートの上で魚焼きや 脂の出る調理はしない

脂がたまり発火する 原因になります。



◆調理時は焼き過ぎない

火災の原因になります。



◆クッキングプレートを持ち運びす る際は、冷めてから持ち運ぶ

使用中、使用直後は高温になっています。 やけどするおそれがあります。




◆クッキングプレートをコンロ上で 使用しない

このクッキングプレートはグリル専用ですので、 コンロで使用しないでください。 変形や変色など故障の原因になります。



## ●使いかた

(グリルの使用方法については、機器付属の取扱説明書をよく読んでください。)



## ●お手入れのしかた

●中性洗剤を含ませたスポンジ・やわらかい布でお手入れした後 水洗いし、乾いた布でふきとります。汚れがひどい場合は、中性 洗剤で汚れた部分を湿らせておき、お手入れした後水洗いし乾 いた布でふき取ります。

※クッキングプレートはアルミ製ですので中性洗剤 以外のものを使用すると変色(黒ずみ等)の原 因になります。

クッキングプレートは急冷しない

使用直後に、クッキングプレートに水をかけると変形することがあります。 クッキングプレートが冷えてからお手入れしてください。

## 焼きおにぎり

【材料・4個分】

おにぎり…4個 しょうゆ …大さじ4

### 「つくり方」

- おにぎりの表面にしょうゆを塗ります。
- ②プレートのうえに ①をのせ、片面を強火で焼きます。 裏返し、強火で焼きます。

(注)食材の厚みは4cmまでにしてください。



(注)焦げつきがひどい場合は、 油を塗ったアルミホイルか、シリコン加工のアルミを敷



# 冷蔵ピザ

【材料・1枚分】

冷蔵ピザ(市販品のもの) 【つくり方】

①プレートをグリルに入れ強火で3分ほど予熱してください。

- 2冷蔵ピザをプレートにのせ強火 で焼きます。
- 3さらにホイルで包み強火で焼きます。
- (注)記載の焼き時間は目安です。市販品 の冷蔵ピザは形や大きさなどにより焼 き時間が変わりますので、焼け具合に 合わせて焼き時間を調整してください。





# 焼き方の

表面 強火 6分~6分30秒 裏面 強火 4分~4分30秒

# スイートポテト

【材料・4個分】

さつまいも(約250g)…1本 **ℓ**砂糖…20g

無塩バター…10g 卵黄…1/2個

生クリーム…大さじ 1 牛乳···40cc バニラエッセンス…少々 ドリュウル 卵黄… 1個 みりん…小さじ1

アルミケース(スイートポテト型)…4個

### 【つくり方】

- 1 さつまいもは、コンロで蒸しておき、皮をむいて熱いうちに 裏ごしします。
- 2鍋に △ と裏ごししたさつまいもを入れて、弱火にかけよく 練ります。
- 3アルミケースに 2を詰め形を整え、表面にドリュウルを塗 りプレートにのせ強火で焼きます。
- (注)食材の厚みは4cmまでにしてください。



※ できるだけ中央に寄せて 焼いてください。



(注)焼網の大きさは幅200mm以上、奥行260mm以上のものを クッキングプレート 使用してください。それより小さいとクッキングプレートがのり ません。また、両面焼グリルでは使用しないでください。(プレー トが変形する原因になります。)

◆クッキングプレートのセット

クッキングプレートがグリル焼網の上に確実に収まるように切欠 き部分を図のように横棒に合わせてセットします。

焼き方の